

Abstimmung des Acoustimass®-Moduls mit dem Lautsprecher-Array

Das Lautsprecher-Array und das Acoustimass-Modul werden im Werk abgestimmt. Sollten Sie sie jedoch aus irgendeinem Grund abstimmen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Trennen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls.
2. Entfernen Sie die Abdeckung am Rand des Lautsprecher-Arrays.
3. Halten Sie die ADAPTiQ®-Taste 3 bis 4 Sekunden lang gedrückt, bis die Statusanzeige langsam orange blinkt.
4. Schließen Sie das Netzkabel des Acoustimass-Moduls an eine Netzsteckdose an.

Die Abstimmung ist abgeschlossen, wenn die Statusanzeige des Acoustimass-Moduls orange leuchtet und die Statusanzeige des Lautsprecher-Arrays sich ausschaltet.